

Einbauanleitung Windschott für Mercedes W107

Das Windschott besteht aus folgenden Teilen:

1. Scheibe (Polycarbonat) mit Leiste und Vorhang
2. Abdeckplatte
3. Halter
4. Hülle
5. Riemchen

Montage:

Verdeck öffnen (A)

Die Abdeckplatte (2) waagrecht mit den Haltern in den Rande des Verdeckkastens einlegen.

Verdeckklappe schließen

Scheibe mit Leiste (1) auf die Abdeckplatte (2) schieben

Leist mit den Riemchen (5) unter der Abdeckplatte (2) sichern

Schutzfolie von der Scheibe entfernen

Das Windschott kann bei geschlossenem Verdecks im Fahrzeug verbleiben.

Zur Lagerung die mitgelieferte Hülle benutzen.

Achtung: die Scheibe nie trocken oder mit ätzenden Mittel reinigen.



